



CONNEXOON
ACCESS

Tack

för att du har valt  **SOMFY**
ACCESS

Behöver du information? Behöver du hjälp?
www.somfy.com

CÖNNEXOON


1 ENHET, 3 MILJÖER, 3 ANVÄNDNINGSSÄTT



VÄXLA TILL UPPKOPPLAT LÄGE



CONNEXOON
TERRACE



CONNEXOON
WINDOW



CONNEXOON
ACCESS



3 appar för att koppla upp enheterna i ditt hem

Välj mellan 3 appar för att styra enheterna med din smartphone 3 hemmiljöer: fönsterjalousier och markiser – terrassen – ingångar.

Fördelarna med att vara uppkopplad mot ditt hem och dina enheter, vare sig du är hemma eller borta.

Unika, intuitiva och praktiska funktioner som alla kan använda, som ger sinnesro och välbefinnande och som får hemmalivet att leka.

CONNEXOON

VÄLKOMMEN HEM!

Toppfunktioner:

Välkommen

Öppna grinden och garageporten, slå av larmet och tänd belysningen just innan du kommer hem.
Stäng allt automatiskt igen när du har parkerat bilen – allt tack vare geolokalisering, välkommen hem!

Kontrollera Access

Styr larmet när du är borta, kontrollera status för ingångarna, känn ro i sinnet och se till att hemmet är säkert, även när du befinner dig långt borta.

NJUT AV ETT UPPKOPPLAT HEM

Connexoon Access är kompatibelt med:



Grind io



Garageport io



Uppkopplat
lås io



Larm io



Belysning io



Uttag io



Philips
Hue-belysning

[1] Connexoon

- I förpackningen
- Connexoon-enheten

[2] Installera Connexoon

- Snabbregistrering av io-homecontrol-enheterna i Connexoon-enheten (prog-prog)
- Aktivera Connexoon-enheten
- Ladda ner Connexoon-appen

[3] Använda Connexoon Access

- Gränssnittet
- Styra enheterna
- Olika lägen
- Kontrollera Access

[4] Styra installationen

- Logg
- Meddelandefunktionen
- Inställningar
- Mitt konto
- Hjälp

[5] Avancerade installationsfunktioner

- Ansluta io-homecontrol-enheter
- Hantera systemnyckeln till io-homecontrol (endast för installatörer)
- Skicka säkerhetsnyckeln till io-homecontrol
- Skapa säkerhetsnyckeln till io-homecontrol
- Ta emot säkerhetsnyckeln till io-homecontrol
- Tillgängliga handledningar




[1] CONNEXOON

A. I FÖRPACKNINGEN

1



2



3



4



5



6



Förpackningen innehåller

- 1 Connexoon-enhet
- 2 USB-laddare
- 3 Nätadapter
- 4 Ethernetsladd
- 5 2 installationsanvisningar för snabbstart (installatör och slutanvändare)
- 6 Juridisk information

B. CONNEXOON-ENHETEN



PROG

LAN

USB

LED


Knapp som används för snabb parning av Connexoon-enheten och dina Somfy-drivna enheter, utan Internetanslutning [se parning på sidan 12](#) prog-prog-produkter. (anslutning som gör att Connexoon-enheten kan kommunicera med dina andra enheter).

Anslut USB-laddaren till USB-porten på Connexoon-enheten för att leverera ström till enheten.

Anslut Ethernetkabeln mellan Connexoon-enheten och ADSL-enheten.



[2] INSTALLERA CONNEXOON




A. SNABBREGISTRERING AV io-homecontrol-enheterna i Connexoon-enheten (prog-prog)

Om de enheter du vill ansluta har parats med en fjärrkontroll utan återkopplingsfunktion (Smoove, Keygo):

Parningen kan utföras utan Internetanslutning och utan att ha aktiverat kontot, genom att följa den här förenklade proceduren.

- [1] Nätanslut Connexoon-enheten.
- [2] Tryck på och håll ner knappen PROG på manöverenheten i 3 sekunder.
- [3] Tryck sedan kort på knappen PROG på Connexoon-enheten i 0,5 sekunder.
- [4] När alla enheter har registrerats trycker du på och håller ner knappen på Connexoon-enheten i 8 sekunder. Enheterna körs kort uppåt och nedåt, för att bekräfta att de har parats.



Om installationen omfattar en fjärrkontroll med återkopplingsfunktion, se [sidan 41](#).

B. AKTIVERA CONNEXOON-ENHETEN

Logga in på
somfy-connect.com

Steg 1

Välj land och språk under rubriken "Aktivera din anslutna enhet".

Steg 2

Klicka på Connexoon.

Steg 3

Ange PIN-koden för din Connexoon-enhet.

Steg 4

Välj Connexoon Access.

B. AKTIVERA CONNEXOON-ENHETEN

Steg för att aktivera Connexoon Access

Steg 5

The screenshot shows the 'Email et mot de passe' (Email and password) step. It features a progress bar at the top with three steps: 'Email et mot de passe' (active), 'Vos informations', and 'Récapitulatif'. Below the progress bar, there is a red circle with a white 'e' icon. The main content area contains four input fields: 'Adresse email', 'Confirmation email', 'Mot de passe', and 'Confirmer mot de passe'. At the bottom, there is a red button labeled 'JE CONTINUE'.

Ange användarnamn och lösenord.

Steg 6

The screenshot shows the 'Vos informations' (Your information) step. It features a progress bar at the top with three steps: 'Email et mot de passe', 'Vos informations' (active), and 'Récapitulatif'. Below the progress bar, there is a red circle with a white 'i' icon. The main content area contains several input fields: 'Nom', 'Prénom', 'Adresse', 'Zip code', 'City', and 'Phone number'. At the bottom, there is a red button labeled 'JE CONTINUE'.

Ange dina personuppgifter.

Steg 7

The screenshot shows the 'Récapitulatif' (Summary) step. It features a progress bar at the top with three steps: 'Email et mot de passe', 'Vos informations', and 'Récapitulatif' (active). Below the progress bar, there is a red circle with a white 's' icon. The main content area contains a summary of the user's information, including 'Prénom', 'Nom', 'Adresse', 'Zip code', 'City', and 'Phone number'. At the bottom, there is a red button labeled 'VALIDER ET PAYER'.

Kontrollera dina uppgifter.

Steg 8

The screenshot shows the final confirmation step. It features a progress bar at the top with three steps: 'Email et mot de passe', 'Vos informations', and 'Récapitulatif'. Below the progress bar, there is a red circle with a white 'c' icon. The main content area contains a message: 'Votre box domotique est bientôt activée !' (Your smart home box is soon activated!). At the bottom, there is a red button labeled 'RETOUR SUR SOMFY CONNECT'.

Bekräfta.

B. AKTIVERA CONNEXOON-ENHETEN


Bekräftelsemeddelande via e-post



Du kommer att få ett bekräftelsemeddelande via e-post.


Klicka på länken "Fortsätt" för att slutföra aktiveringen av Connexoon-enheten.

C. LADDA NER CONNEXOON ACCESS-APPEN till din smartphone



Ladda ner smartphoneappen Connexoon Access
som finns för IOS och Android.


C. LADDA NER CONNEXOON ACCESS-APPEN till din smartphone



- [A] Ange den e-postadress och det lösenord som du använde när du aktiverade Connexoon-enheten ([se Aktiveringsskärmen på sidan 13](#)).




- [B] Ange ditt användarnamn.
Med användarnamnet kan du ta reda på vilka åtgärder som har utförts via din smartphone.

Du kan när som helst byta användarnamn på fliken för inställningar på menyn  som du hittar i historiken ([se Meny på sidan 34](#)).





[3] ANVÄNDA CONNEXOON ACCESS

A. GRÄNSSNITTET



B. STYRA ENHETERNA



- [A]** Du kan styra grinden, garageporten, belysningen m.m. i det grå fältet längst ner på skärmen.

Tryck på den ikon som motsvarar den utrustning som du vill styra genom att svepa listan åt höger eller vänster (t.ex. garageporten).

- [B]** Justera positionen med hjälp av pilen och tryck sedan på .

C. OLIKA LÄGEN



Connexoon Access har 4 olika lägen: "Jag kommer hem" – "Jag åker hemifrån" – "Öppna allt" – "Stäng allt".


Anpassa vart och ett av lägena genom att välja de åtgärder som du vill utföra: öppna eller stänga grinden, tända eller släcka belysningen, öppna eller stänga garageporten.

Sedan kan du använda lägena med en enda knapptryckning!

Exempel: När jag kommer hem öppnas grinden, utomhusbelysningen tänds och garageporten öppnas med en enda tryckning.

C. OLIKA LÄGEN


Öppna allt/Stäng allt




När du kommer hem eller lämnar hemmet kan du öppna eller stänga grinden och/eller garageporten och tända eller släcka utomhusbelysningen med en enda knapptryckning.


C. OLIKA LÄGEN

Öppna allt/Stäng allt



[A] Tryck på  för att anpassa ditt läge för "Öppna allt/Stäng allt".


Tryck sedan på  på ikonen  för att anpassa läget Öppna allt eller på  på ikonen  för att anpassa läget Stäng allt.



[B] Markera de enheter som du vill aktivera och bekräfta genom att trycka på OK.

C. OLIKA LÄGEN


Jag åker hemifrån




Du lämnar hemmet och öppnar grinden med en knapptryckning. Den stängs sedan automatiskt efter det tidsintervall som du har ställt in.

C. OLIKA LÄGEN

Jag åker hemifrån



[A] Tryck på  på ikonen  för att anpassa läget "Jag åker hemifrån".




[B] Markera de enheter som du vill aktivera när du lämnar hemmet.

[C] Ange det tidsintervall som ska gå innan enheterna ska agera.

[D] Markera de enheter som du vill aktivera några minuter efter du har lämnat hemmet.

C. OLIKA LÄGEN

Jag kommer hem






Med hjälp av geolokalisering står din bostad beredd att ta emot dig när du kommer hem. Ange på vilket avstånd från hemmet du ska befinna dig när de automatiska funktionerna ska aktiveras.


T.ex.: När jag lämnar jobbet på kvällen aktiverar jag läget "Jag kommer hem". Geolokaliseringen aktiveras och mitt hem tar emot mig på det sätt som jag har angett.

C. OLIKA LÄGEN

Jag kommer hem



- [A] Tryck på  på ikonen  för att anpassa läget "Jag kommer hem".



- [B] Ange på vilket avstånd från hemmet du ska befinna dig när du aktiverar läget "Jag kommer hem" och aktivera eller inaktivera geolokaliseringen.

- [C] Markera de enheter som du vill aktivera innan du kommer hem.

- [D] Ange tid för resan hem: läget aktiveras vid din ankomst.


- [E] Markera de enheter som du vill aktivera när du har kommit hem.

D. KONTROLLERA ACCESS




Var du än befinner dig kan du trycka på ikonen "Kontrollera Access" för att kontrollera att grinden och garageporten är stängda och att belysningen är släckt.

D. KONTROLLERA ACCESS



[A] Tryck på knappen .

[B] Tryck på  mitt på skärmen.





[C] Markera de enheter och statusar som du vill kontrollera när du trycker på knappen "Kontrollera Access".

När du har lämnat hemmet kan du till exempel kontrollera att garageporten är stängd ordentligt och att utomhusbelysningen är släckt.

[4] STYRA INSTALLATIONEN

STYRA INSTALLATIONEN




Du kan trycka på  för att få tillgång till ett antal inställningsfunktioner och funktioner för att styra Connexoon Access-appen:

- logg,
- meddelandefunktionen,
- inställningarna,
- ditt konto,
- hjälpsystemet,
- nedkoppling av appen.

Konfigurationsmenyn används för att få tillgång till avancerade installationsfunktioner. ([se kapitel 5](#)).



A. LOGG




Via den här menyn kan du med en knapptryckning visa historiken för dina anslutna enheter.

- **En grön punkt** framför ett kommando anger att åtgärden utfördes på korrekt sätt.
- **En röd punkt** anger att åtgärden avbröts avsiktligt.
- **En orange triangel** anger att ett problem har uppstått.


Tryck på ikonen **+** för mer information.

B. MEDDELANDEFUNKTIONEN



I meddelandefunktionen i Connexoon hittar du all information om uppdateringar och kommande nyheter.

C. INSTÄLLNINGAR



Geolokalisera ditt hem för att få lokala väderprognoser.



Aktivera/inaktivera visningen av väderprognosen på startsidan.




Aktivera/inaktivera meddelanden via e-post.



Ändra användarnamn.


I den här menyn kan du aktivera visning av väderprognosen, aktivera meddelanden via e-post och/eller push-meddelanden. Du kan också visa widgetar på din smartphone och/eller Apple Watch, samt ange användarnamn för att anpassa **din historik**.

D. MITT KONTO



På den här fliken visas de uppgifter som du angav när du aktiverade Connexoon.

E. HJÄLP




Du eller din installatör kan fylla i uppgifterna på denna flik så att du kan ta kontakt direkt med honom eller henne om du har frågor.

Håll kontakten med installatören genom att ange dennes kontaktuppgifter i appen. Då kan du kontakta honom eller henne med en enda knapptryckning.

Du kan också trycka för att ringa upp numret till Somfys kundtjänst.

[5] AVANCERADE INSTALLATIONSFUNKTIONER

AVANCERADE INSTALLATIONSFUNKTIONER




På den här menyn kan du:

- Registrera nya io-homecontrol-enheter som är kompatibla med Connexoon-enheten
- Ta bort/byta namn på enheter
- Hantera säkerhetsnyckeln för io-homecontrol-installationen

(Försiktigt: den här funktionen kan försämra Connexoon-enhetens funktion och ska endast användas av **installatören**)

För att komma till dessa funktioner trycker du på 

A. ANSLUTA IO-HOMECONTROL-ENHETER



[A] Tryck på menyknappen ☰.



[B] Tryck på fliken för konfiguration 🏠⚙️.



[C] Tryck på +.


A. ANSLUTA IO-HOMECONTROL-ENHETER





- [D] Välj den typ av enhet som du vill lägga till i installationen: io-motorer/-ställdon, io- sensorer eller -detektorer eller Philips Hue-belysning och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.





- [E] Välj typ av manövenhet – enkel- eller dubbelriktad – som styr den utrustning som du vill ansluta. Följ sedan anvisningarna på skärmen för att ansluta io-enheter.



- [F] Enheterna har registrerats. Nu kan du:
- Byta namn på dem genom att trycka på .
 - Ta bort dem genom att trycka på .

B. HANTERA SÄKERHETSNYCKELN TILL IO-HOMECONTROL



[A] Tryck på menyknappen .


[B] Tryck på .

[C] Tryck på fliken "io system".


Det är viktigt att Connexoon-enheten, alla dina enheter och manöverenheter har samma säkerhetsnyckel.
På menyn "io system" kan du hantera denna nyckel.

C. SKICKA IO-HOMECONTROL-SÄKERHETSNYCKELN

till Connexoon-enheten till en io-homecontrol-fjärrkontroll
med återkopplingsfunktion (dubbelriktad).





[A] Tryck på ikonen



[B] Tryck på  för att bekräfta ditt val.

[C] Följ anvisningarna.

D. SKAPA SÄKERHETSNYCKELN




[A] Tryck på ikonen .

[B] Tryck på  för att bekräfta ditt val.


[C] Läs försiktighetsåtgärderna noggrant och följ sedan anvisningarna.

På detta sätt kan du läsa in säkerhetsnyckeln till Connexoon-enheten och enheterna.

E. TA EMOT EN SÄKERHETSNYCKEL till io-homecontrol



[A] Tryck på ikonen




[B] Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.


[C] Läs försiktighetsåtgärderna noggrant och följ sedan anvisningarna.


På detta sätt kan du hämta säkerhetsnyckeln från en manöverenhet med återkopplingsfunktion (dubbelriktad) och sedan dela ut den till alla enheter och till Connexoon-enheten.


TILLGÄNGLIGA HANDLEDNINGAR

Lista över tillgängliga handledningsvideor



 HANDLEDNING NR 1
Välkommen



 HANDLEDNING NR 2
Kontrollera Access