



CONNEXOON
ACCESS

Tak




Brug for oplysninger? Brug for hjælp?
www.somfy.com

CNNEXOON

1 BOKS, 3 MILJØER, 3 APPLIKATIONER



SKIFT TIL TILSLUTTET TILSTAND



3 applikationer for at styre enhederne i hjemmet i tilsluttet tilstand

3 applikationer efter eget valg, som kan betjenes via en smartphone 3 miljøer i hjemmet: skodder og persienner til vinduer - terrasse - døre og vinduer.

Fordelen ved at være tilsluttet dit hjem og dine enheder, såvel hjemme som ude.

Unikke, intuitive og brugervenlige funktioner, der er tilgængelige for alle, og som giver ro i sindet, velvære og som simpelthen gør livet meget bedre.

CONNEXOON

VELKOMMEN HJEM!

Vigtigste funktioner:

Velkommen

Åbn porten, garagedøren, deaktiver alarmen, og tænd lyset, lige inden du kommer hjem. Luk det hele igen, når bilen er parkeret takket være geolokaliseringsfunktionen. Velkommen hjem!

Kontrollerer Access

Fjernbetjen alarmen, kontroller dørene og vinduerne... vær tryk ved at dit hjem er sikret, selvom du er væk.

OPLEV FORDELENE VED ET TILSLUTTET HJEM

Connexoon Access er kompatibel med:



io port



io garagedør



io tilsluttet lås



io alarm



io lamper



io stik



Philips
Hue lamper

[1] Connexoon

- Pakken
- Connexoon-boksen

[2] Installation af Connexoon

- Registrer hurtigt io-homecontrol-produkterne i Connexoon-boksen (prog-prog)
- Aktiver Connexoon-boksen
- Hent applikationen Connexoon Window

[3] Brug af Connexoon Access

- Grænsefladen
- Styr mine produkter
- Tilstandene
- Kontrollerer Access

[4] Styring af min installation

- Dashboard
- Meddelelsessystem
- Indstillinger
- Min konto
- Hjælp

[5] Avancerede installationsfunktioner

- Tilslut io-homecontrol-enhederne
- Styr io-homecontrol-systemnøglen (forbeholdt installatører)
- Send io-homecontrol-sikkerhedsnøglen
- Opret io-homecontrol-sikkerhedsnøglen
- Modtag io-homecontrol-sikkerhedsnøglen
- Tilgængelige indlæringsprogrammer



[1] CONNEXOON

A. PAKKEN



Pakken indeholder

- 1 Connexoon-boks
- 2 USB-oplader
- 3 Strømadapter
- 4 Ethernet-kabel
- 5 2 vejledninger til hurtig installation (til installatøren og slutbrugeren)
- 6 Juridisk information

B. CONNEXOON-BOKSEN



PROG

LAN

USB


LED

Knap for hurtig tilkobling mellem Connexoon-boksen og de automatiske Somfy-enheder uden internetforbindelse [se side 12 vedrørende kobling af](#) produkter prog-prog. (denne forbindelse giver mulighed for at kommunikere mellem Connexoon-boksen og dine enheder).

Tilslut USB-opladeren på USB-udtaget på Connexoon-boksen for at strømforsyne produktet.

Tilslut ethernet-kablet mellem Connexoon-boksen og internetboksen.

[2] INSTALLER CONNEXOON




A. REGISTRER IO-HOMECONTROL-PRODUKTERNE

hurtigt i Connexoon-boksen (prog-prog)

Hvis de enheder, der skal tilsluttes, skal kobles til en fjernbetjening uden feedbackfunktion (Smooove, Keygo),

kan dette ske uden internetforbindelse og uden at have aktiveret kontoen, ved at følge nedenstående procedure.

- [1] Tænd Connexoon-boksen.
- [2] Tryk på PROG-knappen på styringspunktet i 3 sekunder.
- [3] Tryk derefter kort (1/2 sekund) på PROG-knappen på Connexoon-boksen.
- [4] Tryk på Connexoon-boksen i 8 sekunder efter at have registreret alle enhederne. Enhederne foretager derefter en kort bevægelse op og ned, hvilket betyder, at produkterne er koblet sammen.



Hvis installationen består af en fjernbetjening med feedbackfunktion, gå til [side 41](#).

B. AKTIVER CONNEXOON-BOKSEN

Log ind på
somfy-connect.com

Trin 1

Vælg land og sprog i rubrikken
"aktiver en boks".

Trin 2



Tryk på Connexoon.

Trin 3



Indtast PIN-koden til
Connexoon-boksen.

Trin 4



Vælg Connexoon Access.

B. AKTIVER CONNEXOON-BOKSEN

Aktivering i Connexoon Access

Trin 5

The screenshot shows the 'Email et mot de passe' (Email and password) step. It includes a progress bar at the top with three steps: 'Email et mot de passe' (active), 'Vos informations', and 'Récapitulatif'. Below the progress bar, there's a heading 'Email et mot de passe' followed by a sub-heading 'Merci de saisir votre adresse email, et de choisir votre mot de passe pour créer votre compte.' There are four input fields: 'Adresse email', 'Confirmation email', 'Mot de passe', and 'Confirmer mot de passe'. At the bottom, there is a red button labeled 'JE CONTINUE'.

Angiv brugernavn og adgangskode.

Trin 6

The screenshot shows the 'Vos informations' (Your information) step. It includes a progress bar at the top with three steps: 'Email et mot de passe', 'Vos informations' (active), and 'Récapitulatif'. Below the progress bar, there's a heading 'Vos informations' followed by a sub-heading 'Merci de compléter votre profil personnel. Vous pouvez le modifier à tout moment. Veuillez remplir tous les champs obligatoires.' There are several input fields: 'Nom', 'Prénom', 'Adresse', 'Zip code', 'City', 'Phone number', and 'Email'. At the bottom, there is a red button labeled 'JE CONTINUE'.

Indtast dine personlige oplysninger.

Trin 7

The screenshot shows the 'Récapitulatif' (Summary) step. It includes a progress bar at the top with three steps: 'Email et mot de passe', 'Vos informations', and 'Récapitulatif' (active). Below the progress bar, there's a heading 'Récapitulatif' followed by a sub-heading 'Merci de vérifier les informations que vous avez saisies. Vous pouvez les modifier à tout moment. Cliquez sur le bouton "Valider et payer" pour valider votre commande.' There are several checkboxes: 'Je valide', 'Je valide', 'Je valide', 'Je valide', and 'Je valide'. At the bottom, there is a red button labeled 'VALIDER ET PAYER'.

Kontroller oplysningerne.

Trin 8

The screenshot shows the final confirmation step. It includes a progress bar at the top with three steps: 'Email et mot de passe', 'Vos informations', and 'Récapitulatif'. Below the progress bar, there's a heading 'Votre box domotique est bientôt activée !' followed by a sub-heading 'Vous allez recevoir un email récapitulatif de votre offre Connexoon, avec un lien vers votre compte.' There is a red button labeled 'RETOUR SUR SOMFY CONNECT'.

Bekræft.

B. AKTIVER CONNEXOON-BOKSEN


Modtagelse af bekræftelses e-mail



Du vil modtage en bekræftelses e-mail.


Tryk på linket "jeg fortsætter" for at afslutte aktiveringen af Connexoon-boksen.

C. HENT CONNEXOON ACCESS-APPLIKATIONEN til din smartphone



Hent smartphone-applikationen Connexoon Access
til IOS og Android.


C. HENT CONNEXOON ACCESS-APPLIKATIONEN til din smartphone



- [A] Indtast nu den adresse og den adgangskode, du valgte, da du aktiverede Connexoon-boksen ([se side 13, Aktiveringsskærm](#)).




- [B] Vælg loginoplysninger.
Loginoplysningerne giver mulighed for at se, hvad der er foretaget via din smartphone.

Du kan til enhver tid ændre dine loginoplysninger i fanen "Indstillinger" i menuen , som kan ses i oversigten ([se side 34, Menu](#)).




[3] BRUG AF CONNEXOON ACCESS

A. GRÆNSEFLADEN




B. STYR MINE PRODUKTER



- [A] Du kan styre din port, din garagedør, din belysning m.m. fra det grå felt nederst på grænsefladen.

Tryk på ikonet for den enhed, du vil styre, ved at skubbe listen til højre eller til venstre (f.eks.: garagedøren).



- [B] Indstil positionen ved hjælp af pilen, og tryk på **OK**.

C. TILSTANDENE



Connexoon Access kan indstilles i 4 tilstande "Jeg er snart hjemme – Jeg tager væk – Åbn alt – Luk alt".


Tilpas hver af disse tilstande ved at vælge de handlinger, du vil udføre: åbne eller lukke porten, tænde eller slukke for lyset, åbne eller lukke garagedøren.

Alle tilstandene kan aktiveres med et tryk!

F.eks. når jeg kommer hjem, åbner porten, lyset udenfor tænder, og min garagedør åbnes med et tryk.

C. TILSTANDENE


Åbn alt / Luk alt








Med et tryk kan du lukke eller åbne porten og/eller garagedøren og tænde eller slukke lyset udenfor, når du er på vej hjem eller på vej væk.


C. TILSTANDENE

Åbn alt / Luk alt



[A] Tryk på  for at tilpasse tilstanden "åbn alt / luk alt".


Tryk derefter på  på ikonet  for at tilpasse tilstanden **åbn alt** eller på  på ikonet  for at tilpasse tilstanden **luk alt**.



[B] Vælg de enheder, du vil aktivere, og godkend derefter ved at trykke på OK.

C. TILSTANDENE


Jeg tager væk




Du er på vej ud af døren, og med et tryk kan du åbne porten. Efter et stykke tid, som du selv definerer, lukker porten igen automatisk.

C. TILSTANDENE

Jeg tager væk



[A] Tryk på  på ikonet  for at tilpasse tilstanden "Jeg tager væk".




[B] Vælg hvilke enheder, som du vil aktivere, når du tager væk.

[C] Definer tidsintervallet for, hvornår enhederne skal aktiveres.

[D] Vælg hvilke enheder, som du vil aktivere, et par minutter efter at du er taget væk.

C. TILSTANDENE

Jeg er snart hjemme




Takket være geolokaliseringen byder dit hjem dig velkommen, når du kommer hjem. Definer på hvilken afstand fra dit hjem, de programmerede enheder automatisk skal aktiveres.


F.eks. Når jeg forlader kontoret om aftenen, aktiverer jeg tilstanden "Jeg er snart hjemme". Geolokaliseringen aktiveres, og mit hjem byder mig velkommen, som planlagt.

C. TILSTANDENE

Jeg er snart hjemme



[A] Tryk på  på ikonet  for at tilpasse tilstanden "Jeg er snart hjemme".



[B] Definer fra hvilken afstand, du ønsker at aktivere tilstanden "Jeg er på vej hjem" og aktivere eller deaktivere geolokaliseringen.

[C] Vælg hvilke enheder, som du vil aktivere, inden du tager væk.

[D] Definer hjemtransporttiden. Tilstanden aktiveres, når du kommer hjem.


[E] Vælg hvilke enheder, som du vil aktivere, efter at du er taget væk.

D. KONTROLLERER ACCESS



Et enkelt tryk på ikonet Kontrollerer Access giver mulighed for at sikre, at porten og garagen er lukket, og at lyset er slukket.

D. KONTROLLERER ACCESS



[A] Tryk på knappen .


[B] Tryk på  i midten af grænsefladen.

[C] Vælg hvilke enheder og statusser, du vil kontrollere, når du trykker på Kontrollerer Access.

Jeg kan f.eks. kontrollere, om min port er korrekt lukket, og om lyset udenfor er slukket, efter at jeg er taget afsted.

[4] STYRING AF MIN INSTALLATION

STYRING AF MIN INSTALLATION




Når du trykker på , har du adgang til flere indstillings- og styringsfunktioner i din Connexoon Access-funktioner:

- dashboardet
- meddelelsessystemet
- parametrene
- din konto
- hjælp
- log af-funktionen i applikationen.

Menuen "konfiguration" giver adgang til avancerede installationsfunktioner. ([se kapitel 5](#)).

A. DASHBOARD




Med denne menu kan du med et enkelt tryk se en oversigt over alle dine tilsluttede enheder.

- **En grøn prik** ud for en kommando betyder, at handlingen er udført korrekt.
- **En rød prik** betyder, at kommandoen er blevet afbrudt med vilje.
- **En orange trekant** betyder, at der er opstået et problem.


Tryk på ikonet **+** for flere oplysninger.

B. MEDDELELSESSYSTEM



I Connexoons meddelelssystem kan du se alle oplysninger om opdateringer og kommende nyheder.

C. PARAMETRE



Geolokaliser dit hjem for at få lokale vejroplysninger.



Aktiver / deaktiver visningen af vejroplysningerne på startside.




Aktiver / deaktiver e-mail-påmindelser.



Rediger dine loginoplysninger.


I denne menu kan du aktivere visningen af vejroplysninger, aktivere e-mail-påmindelser og/eller push-beskeder. Den giver endvidere mulighed for at vise widgets på din smartphone og/eller Apple watch og definere loginoplysninger for at tilpasse **oversigten**.

D. MIN KONTO



I denne fane finder du de oplysninger, du indtastede, da Connexoon blev aktiveret.

E. HJÆLP




Du eller installatøren kan udfylde denne fane, så du kan kontakte installatøren direkte i tilfælde af problemer.

Bevar kontakten med installatøren ved at indtaste hans kontaktoplysninger i applikationen. Med et enkelt tryk kan du blive sat i forbindelse med ham.

Du kan også kontakte Somfys kundeservice med et tryk.

[5] AVANCEREDE INSTALLATIONSFUNKTIONER

AVANCEREDE INSTALLATIONSFUNKTIONER



Med denne menu kan du:


- Registrere nye io-homecontrol-enheder, der er kompatible med din Connexoon
- Slette / Omdøbe enhederne
- Styre io-homecontrol-systemnøglen i installationen
(Vigtigt: Dette kan forringe Connexoon-boksens funktion og er derfor forbeholdt **installatøren**)

Tryk på  for at få adgang til disse funktioner

A. TILSLUTNING AF IO-HOMECONTROL-ENHEDERNE



[A] Tryk på menuen ☰.



[B] Tryk på konfigurationsfanen 🏠⚙️.



[C] Tryk på +.


A. TILSLUTNING AF IO-HOMECONTROL-ENHEDERNE





- [D] Vælg hvilken type produkt, du vil føje til installationen: io motorer/udlødere, io sensorer eller Philips Hue-lamper, og bekræft derefter ved at trykke på **OK**.





- [E] Vælg typen af styringspunkt – 1-vejs eller 2-vejs – som styrer enheden, du vil tilføje. Følg derefter proceduren som angivet på skærmen for at tilslutte io-enhederne.



- [F] Når enhederne er registreret, kan du gøre følgende:
- Omdøb dem ved at klikke på .
 - Slet dem ved at klikke på .

B. STYRING AF SIKKERHEDSNØGLEN IO-HOMECONTROL



[A] Tryk på menuen .


[B] Tryk på .

[C] Tryk på fanen "io system".

Det er vigtigt at Connexoon-boksen, samtlige enheder og deres styringspunkter har den samme sikkerhedsnøgle.
Menuen "io System" giver mulighed for at styre denne nøgle.

C. AFSENDELSE AF SIKKERHEDSNØGLEN

io-homecontrol fra Connexoon-boksen til en io-homecontrol-fjernbetjening med feedbackfunktion (2 WAY)






[A] Tryk på ikonet



[B] Tryk på **OK** for at bekræfte valget.

[C] Følg vejledningen.

D. OPRETTELSE AF EN SIKKERHEDSNØGLE



[A] Tryk på ikonet .


[B] Tryk på  for at bekræfte valget.

[C] Læs omhyggeligt forholdsreglerne for brug, og følg derefter vejledningen.

Giver mulighed for at indlæse sikkerhedsnøglen i Connexoon-boksen og enhederne.

E. MODTAGELSE AF EN SIKKERHEDSNØGLE

io-homecontrol



[A] Tryk på ikonet


[B] Tryk på **OK** for at bekræfte valget.

[C] Læs omhyggeligt forholdsreglerne for brug, og følg derefter vejledningen.


Dette giver mulighed for at hente sikkerhedsnøglen i et styrepunkt med feedbackfunktion (2way) og derefter sende den til alle enhederne og Connexoon-boksen.

TILGÆNGELIGE INDLÆRINGSPROGRAMMER

Liste over tilgængelige indlæringsprogrammer



INDLÆRINGSPROGRAM NR. 1
Velkommen



INDLÆRINGSPROGRAM NR. 2
Kontrollerer Access